

Anschluß FLC-8 K2

| FLC-8 K2 | | Leo MA D | QSC D | Libra C MA | Rigel 5 | Libra CLX | H QSC D |
|-----------------|------------------------|-----------------|--------------|-------------------|----------------|------------------|----------------|
| Klemme 1 | 24 V (+) | 11 | 13 | 12 | 21 | 11 | 13 |
| Klemme 2 | 24 V (-) | 10 | 12 | 11 | 20 | 12 | 12 |
| Klemme 3 | Com | 21 | 21 | 15 | 36 | 15 | 21 |
| Klemme 4 | Fault / Fault Bar | 33 | 18 | 19 | 54 | 28 | 27 |
| Klemme 5 | Bar (phot) | 30 | 25 | 18 | 37 | 27 | 25 |
| Klemme 6 | Vsafe (+) | 14 | 17 | 14 | 44 | 14 | 17 |
| 7 + 8 | Anschluß Kontaktleiste | | | | | | |



tuned to you

Bei der Steuerung Leo MA D, QSC D, Rigel 5, Libra CLX und H QSC D im Logikmenü den Punkt "E5E bAr" auf "on" stellen

Schiebetorantriebe:

Icaro Prox MA: Steuerung Leo MA D
Deimos BT Prox MA: Steuerung QSC D
Urano: Steuerung: QSC D
Ares: Steuerung: H QSC D

Drehtorantriebe:

Phobos N BT, Phobos NL BT, Igea BT, Eli 250 BT: Steuerung: Libra C MA
Lux,P7, P4,5, Sub, Eli 230V: Steuerung: Rigel 5
Lux BT: Steuerung: Libra CLX