Montageanleitung

Selbsthemmender elektromechanischer 24V - Spindelantrieb für Torflügel bis 1,80 m

Phobos BT + Libra C MA



BFT Torantriebssysteme GmbH Faber-Castell-Straße 29 90522 Oberasbach Tel.: 0911 / 766 00 90 Fax: 0911 / 766 00 99 Internet: www.bft-torantriebe.de eMail: service@bft-torantriebe.de



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ / DECLARATION OF CONFORMITY / DÉCLARATION DE CONFORMITÉ KONFORMITÄTSERKLÄRUNG / DECLARACION DE CONFORMIDAD / DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Hersteller / Fabricante / Fabricante:

Indirizzo / Address / Adresse / Adresse / Dirección / Endereço:

BFT S.p.a.

Via Lago di Vico 44 36015 - Schio VICENZA - ITALY

 Dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto: / Declares under its own responsibility that the following product: /Déclare sous sa propre responsabilité que le produit: / Erklärt auf eigene Verantwortung, daß das Produkt: /Declara, bajo su propia responsabilidad, que el producto: / Declara, sob a sua responsabilidade, que o produto:

Centralina di comando mod./ Control unit mod./ Unité de commande mod./ Steuerzentrale mod./ Central de mando mod./ Central do mando mod./

LIBRA C MA

 È conforme ai requisiti essenziali di sicurezza delle Direttive: / It complies with the main safety requirements of the following Directives: / Est conforme aux exigences essentielles de sécurité des Directives: / Es entspricht den grundlegenden Sicherheitsbedingungen der Direktiven: / Es conforme a los requisitos esenciales de seguridad de las Directivas: / Está conforme aos requisitos essenciais de segurança das Directivas:

BASSA TENSIONE / LOW VOLTAGE / BASSE TENSION / NIEDERSPANNUNG / BAJA TENSION / BAIXA TENSÃO 73/23/CEE, 93/68/CEE (EN60335-1 ('03)) (e modifiche successive / and subsequent amendments / et modifications successives / und ihren nachfolgende Änderungen / e modificações sucessivas / y modificaciones sucesivas).

COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA / ELECROMAGNETIC COMPATIBILITY / COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE / ELEKTROMAGNETISCHE KOMPATIBILITÄT / COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNETICA / COMPATIBILIDADE ELECTROMAGNÉTICA 89/336/CEE, 91/263/CEE, 92/31/CEE, 93/68/CEE (EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-6-4, EN55014-1, EN55014-2) (e modifiche successive / and subsequent amendments / et modifications successives / und ihren nachfolgende Änderungen / e modificações sucessivas / y modificaciones sucesivas).

APPARECCHIATURE RADIO / RADIO SETS / INSTALLATIONS RADIO / RADIOAPPARATE / RADIOEQUIPOS / RADIOAPARELHOS 99/5/CEE (ETSI EN 301 489-3 (2000) +ETSI EN 301 489-1 (2000), ETSI EN 300 220-3 (2000)) (e modifiche successive / and subsequent amendments / et modifications successives / und ihren nachfolgende Änderungen / e modificações sucessivas / y modificaciones sucesivas).

DIRETTIVA MACCHINE / MACHINERY DIRECTIVE / DIRECTIVE MACHINES / MASCHINEN-DIREKTIV / DIRECTIVA MAQUINAS / DIRECTIVA MÁQUINAS 98/37/CEE (EN 12453('01), EN 12445 ('01), EN12978 ('03) (e modifiche successive / and subsequent amendments / et modifications successives / und ihren nachfolgende Änderungen / e modificações sucessivas / y modificaciones sucesivas).

SCHIO, 10/11/2005

II Rappresentante Legale / The legal Representative Le Représentant Légal / Der gesetzliche Vertreter Ethepresentante Kegal / Ø Représentante legal (GIANCARLO BONOLLO)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ / DECLARATION OF CONFORMITY / DÉCLARATION DE CONFORMITÉ KONFORMITÄTSERKLÄRUNG / DECLARACION DE CONFORMIDAD / DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Hersteller / Fabricante / Fabricante:

Indirizzo / Address / Adresse / Adresse / Dirección / Endereço:

- Dichiara sotto la propria responsabilità che il prodotto:
- Declares under its own responsibility that the following product:
- Déclare sous sa propre responsabilité que le produit:
- Erklärt auf eigene Verantwortung, daß das Produkt
- Declara, bajo su propia responsabilidad, que el producto:
- Declara, sob a sua responsabilidade, que o produto:

Motoriduttore per cancelli a battentemod. PHOBOS BTGearmotor for swing gatesmod. PHOBOS BTMotoréducteur pour portails battantsmod. PHOBOS BTGetriebemotor für Drehtoremod. PHOBOS BTMotorreductor para cancelas con batientemod. PHOBOS BTMotoredutor para portões de batentemod. PHOBOS BT

- È costruito per essere incorporato in un macchinario che verrà identificato come macchina ai sensi della DIRETTIVA MACCHINE.
- Has been produced to be incorporated into a machinery, which will be identified as a machine according to the MACHINERY DIRECTIVE.
- A été construit pour l'incorporation successive dans un équipement qui sera identifié comme machine conformément à la DIRECTIVE MACHINES
- Dafür konstruiert wurde, in ein Gerät eingebaut zu werden, das als Maschine im Sinne der MASCHINEN-DIREKTIVE identifiziert wird.
- Ha sido construido para ser incorporado en una maquinaria, que se identificará como máquina de conformidad con la DIRECTIVA
 MAQUINAS.
- Foi construído para ser incorporado numa maquinaria, que será identificada como máquina em conformidade com a DIRECTIVA MÁQUINAS

BASSA TENSIONE, LOW VOLTAGE, BASSE TENSION, NIEDERSPANNUNG, BAJA TENSION, BAIXA TENSÃO 73/23/CEE, 93/68/CEE (EN60335-1 ('94), EN60335-1/Ec:1995 EN 60335-1/A11 ('95), EN 60335-1/A1 ('96), EN60335-1/A12 ('96), EN60335-1/A13 ('98), EN60335-1/A14 ('98) + EN 60335-1/A15 ('00))

COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA, ELECROMAGNETIC COMPATIBILITY, COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE, ELEKTROMAGNETISCHE KOMPATIBILITÄT, COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNETICA, COMPATIBILIDADE ELECTROMAGNÉTICA

89/336/CEE, 91/263/CEE, 92/31/CEE, 93/68/CEE (EN50081-1(1992), EN61000-3-2(1995)+EN61000-3-2/A1(1998)+EN61000-3-2/A2(1998)+EN61000-3-2/A1(;EN61000-3-3(1995), EN61000-6-2(2000)

DIRETTIVA MACCHINE, MACHINERY DIRECTIVE, DIRECTIVE MACHINES, MASCHINEN-DIREKTIV, DIRECTIVA MAQUINAS, DIRECTIVA MÁQUINAS 98/37/CEE

- È conforme ai requisiti essenziali di sicurezza delle Direttive:
- It also complies with the main safety requirements of the following Directives:
- Est conforme aux exigences essentielles de sécurité des Directives:
- Es entspricht den grundlegenden Sicherheitsbedingungen der Direktiven:
- Es conforme a los requisitos esenciales de seguridad de las Directivas:
- Está conforme aos requisitos essenciais de segurança das Directivas:
- Si dichiara inoltre che è vietata la messa in servizio del prodotto, prima che la macchina in cui sarà incorporato, sia stata dichiarata conforme alle disposizioni della DIRETTIVA MACCHINE.
- We also declare that it is forbidden to start the product before the machinery into which it will be incorporated is deciared in compliance with the prescriptions of the MACHINERY DIRECTIVE.
- Nous déclarons en outre que la mise en service du produit est interdite, avant que la machine où il sera incorporé n'ait été déclarée conforme aux dispositions de la DIRECTIVE MACHINES.
- Es wird außerdem erklärt, daß die Inbetriebnahme des Produkts verboten ist, solange die Maschine, in die es eingebaut wird, nicht als mit den Vorschriften der MASCHINEN-DIREKTIVE konform erklärt wurde.
- Se declara, además, que está prohibido instalar el producto antes de que la máquina en la que se incorporará haya sido declarada conforme a las disposiciones de la DIRECTIVA MAQUINAS
- Declaramos, além disso, que é proibido instalar o produto, antes que a máquina em que será incorporada, tenha sido declarada conforme às disposições da DIRECTIVA MÁQUINAS

SCHIO

20.05.2002

II Rappres	entante Legale / The legal Representative
Le Représ	entant Légal / Der gesetzliche Vertreter
El Represe	entante Legal / O Representante legal
Qu	lle
	MĚLCHIORE BONOLLO

BFT S.p.a.

Via Lago di Vico 44 36015 - Schio VICENZA - ITALY

Zertifikat	Certifi	cate		Τΰν
Zertifikat Nr. Certifica S 60005337	te No. Blatt Pag 0002	e		
Ihr Zeichen Client Refe	erence Unser 0001	Zeichen Our Re	ferenceAusstellun21200215.07	gsdatum Date of Issue (day/mo/yr)
Genehmigungsinhaber A B.F.T. S.p.A. Via Lago di Vio	License Holder CO, 44 - Z.I.	H H N	Fertigungsstätte <i>Manufactu</i> 3.F.T. S.p.A. Via Lago di Vico,	uring Plant , 44 - Z.I.
36015 Schio (V Italia	I) VI	3	6015 Schio (VI) talia	VI
Prüfzeichen Test Mark	Gepri EN DIN EN (Geräteidentifikation	ift nach Tested (60335-1:19 I VDE 0700 12453:2000	<i>ucc. to</i> 94+A1+A2+A11-A16 Teil 238/10.83	Lizenzentgelte - Einheit
Certified Product Torantrieb (el	(Product Identificati	on) al gearmot	or)	License Fee - Unit
Bezeichnung: (designation) Nennaufnahme:	Control Unit: LIBRA-MA-R	Motor: PHOBOS BT	Battery Kit: BT BAT	1
(rated input) Nennspannung: (rated voltage)	AC 230 V	DC 24 V		
Schutzklasse: (protclass)	I TD SS	III		
(protkind) Geschwindigkeit: (speed)		14 mm/s		
				1
Dem Zertifikat liegt unsere Pr ist max. 5 Jahre gültig, gerect Produkt und Fertigungsstätte e This certificate is based on ou The certificate is valid for ma Product and production fulfill	üf- und Zertifizierungsordn hnet jeweils vom Ausstellur rfüllen Par. 3 Abs. 1 und ir Testing and Certification x. 5 years after the date of par. 3 Art. 1 and 4 of th	ung zugrunde. Das 2 ngsdatum des letzten 4 des Gerätesicherhe Regulation. f issue of the latest e German Safety Law	Certifikat Blattes. itsgesetzes. Zerti page. 2.	ifizierungsstelle

TÜV Rheinland Product
Tel.: (+49/221)8 06 - 13 71
Fax: (+49/221)8 06 - 39 35Safety GmbH, Am Grauen
e-mail: cert-validity@de.tuv.com
http://www.tuv.com/safetyStein, D-51105 Köln

Dipl.-Ing. A. Hoefer

10/020 7.95Q

Inhaltsverzeichniss:	Konformitätserklär Technische Daten	ung		S. 1 - 3 S. 4
	Montage	- Allgemein	es	S. 5
		- Installatior	n der Antriebe	S. 5
		- Antriebe e	ntriegeln	S. 6
		- Endschalt	er einstellen	S. 6
	Elektronischer Ans	chluß und Pro	grammierung	
		- elektronise	cher Anschluß	S. 7
		- Displaysp	rache einstellen	S. 7
		- Handsend	er einlernen	S. 7
		- Lernlauf d	urchführen	S. 7
		- Anschlüss	e / Klemmenbelegung	S .8
		- Lichtsschr	anken anschließen	S. 8
		- Torstatusa	anzeige SCA	S. 8
		- Wegweise	er zu den einzelnen Menüpunkten	S. 9
		- Schema d	er Programmierung: Parameter	S. 10 - 11
		- Schema d	er Programmierung: Logik	S. 12 - 14
		- Schema d	er Programmierung: Funk	S. 15
		- Schema d	er Programmierung	S. 16
	Kurzübersicht der	Steuerung Lib	ra C MA	S. 17
	Displayanzeigen	- Überwach	ung des Drehmomentes	S. 18
		- Fehlerdiag	gnose und -behebung	S. 18
	Dokumentation de	r Einstellunger	1	S. 19
Technische Daten:	Versorgungsspanr	nung	230 V +/- 10 % 50 Hz	
	Motor		24 Vdc (von der Steuerung)	
	Motordrehzahl		3800 U / min	
	Leistungsaufnahm	e	40 W	
	max. Stromaufnah	me	1,5 A	
	Schub- und Zugkra	aft	2000 N (~200 kg)	
	Nutzhub		280 mm	
	Geschwindigkeit d	er Spindel	~ 14 mm / sec	
	max. Flügellänge		~ 2000 mm	
	max. Flügelgewich	t	2500 N (~250 kg)	
	Quetschschutz		elektronischer Drehmomentbeg	grenzer
			Amperestop	
	Betriebsintervalle		60 in 24 h	
	Steuerung		Libra C MA	
	Fußgängerfunktior	ı	ja (Öffnung von Motor 2)	
	max. speicherbare	Handsender	63	
	Funkempfänger		eingebaut (433,92 MHz, Rolling	g-Code, 2-Kanal)
	Schutzart		IP 44	
	Geräuschentwicklu	ung	< 70 dBA	
	Zubehörspeisung		24 V~ (180 mA)	
	Endschalter		einstellbare Magnetendschalte	r
	Blinkleuchtenansc	hluß	ja (24 V max. 25 W)	
	Selbstüberwachun	g	ja (Einfehlersicherheit nach EN	I12453 + EN12445)
	Zeit der Schließau	tomatik	3 - 90 sek	

Wir danken Ihnen, daß Sie sich für dieses BFT - Produkt entschieden haben. Nachfolgend führen wir Sie Schritt für Schritt durch die Installation und Programmierung Ihres Drehtorantriebes Phobos BT.

1.) Allgemeines:

Bei den Antrieben Phobos BT handelt es sich um elektromechanische Spindelantriebe welche über die Steuerung auf 24V herunter transformiert sind. Die selbsthemmenden Antriebe blockieren in Öffnung und Schließung. Einsetzbar für Tore bis ~ 2,00 m Flügellänge und einem maximalen Torgewicht von 250 kg. Die Endabschaltung erfolgt über zwei einstellbare berührungslose Magnetendschalter.

Die Ansteuerung erfolgt über die Steuerung Libra C MA. Das notwendige Drehmoment der Antriebe wird von der Steuerung in einem Lernlauf erfasst und mittels eines Drehmomentbegrenzers kontrolliert. Die Steuerung überwacht angeschlossene Sicherheitseinrichtungen und eigene Betriebsrelais nach der Einfehlersicherheit.

Die Antriebe Phobos BT mit der Steuerung Libra C MA entsprechen den Normen EN12453 und 12445.

2.) Installation der Antriebe:

In Bild 1 ist das Schema der Installation dargestellt.

- P = Pfostenflansch (zur Befestigung am Pfeiler)
- F = Torflansch (zur Befestigung am Torflügel)
- a+b = Maße zur Bestimmung des Befestigungspunktes des Pfostenflansch "P"
- C = Wert zur Bestimmung des Befestigungspunktes des Torflansches "F"

D = Torflügellänge

- X = Entfernung der Torachse von
- der Pfeilerkante Z = Wert muß immer höher als
- 45 mm sein (b X)

a° = Öffnungswinkel der Flügel

Den Werten "a" und "b" fällt eine besondere Bedeutung zu.

Der Wert ^{*}a" steht für das Maß zwischen dem Drehpunkt des Tores zum Drehpunkt des Torflügels in der Waagrechten.

Der Wert "b" steht für das Maß zwischen dem Drehpunkt des Tores zum Drehpunkt des Torflügels in der Senkrechten.

Nur wenn diese beiden Werte in einem entsprechenden Verhältnis zueinander stehen

ist ein reibungsloser Bewegungs- und Funktionsablauf garantiert.

In der Tabelle "Bild 2" sind die möglichen Installationsmaße angegeben. Waagrecht das a - Maß, in der Senkrechten das b - Maß. Im Schnittpunkt der gewählten Maße steht der sich daraus ergebende Öffnungswinkel.





Die gewählten Installationsmaße müssen den in der Tabelle Bild 2 angegebenen Maßen entsprechen.

a (mm) b (mm)	100	110	120	130	140	150	160	170	180
100				119	109	103	98	94	91
110				112	105	98	94	91	
120			117	105	99	94	91		
130			107	99	94	90			
140		112	100	94	90				
150		102	94	90			Bild 2		
160	104	94	89						
170	95	89							
180	88								α°

Das ideale Installationsmaß beträgt 140 mm zu 140 mm. Dieses Maß ergibt einen Öffnungswinkel von 90° und eine gleichbleibende Geschwindigkeit in Öffnung und Schließung. Dieses Idealmaß ist besonders gekennzeichnet.

Wählen Sie a - und b - Werte, die sich stark unterscheiden, dann ist Flügelgeschwindigkeit nicht gleichbleibend und die Zug- bzw. Schubkraft ändert sich während der Bewegung.

Wenn die Torsituation die Einhaltung eines in der Tabelle vorgegebenen Wertes "b" nicht erlaubt, ist es möglich, die Torangel des Flügels zu versetzen oder wenn Wert "a" nicht erreicht werden kann, eine Nische im Pfeiler anzubringen.

Den Pfosten- und den Torflansch nach den angegebenen Maßen auf einer Mindesthöhe von 30 cm befestigen.

Hierbei darauf achten, daß der zu montierende Antrieb vollkommen waagrecht zum Bewegungslauf des Tores befestigt wird. Bei in Öffnung steigenden Toren gestattet der Antrieb eine Abweichung von +4°/-4° zur waagrechten Achse.

2.) Antriebe entriegeln:

Die Antriebe Phobos BT sind selbsthemmend. Um das Tor bei Bedarf manuell bewegen zu können, müssen diese entriegelt werden. Hierzu die Abdeckkappe des Entriegelungsschlosses öffnen und den im Lieferumfang enthaltenen Entriegelungsschlüssel einstecken. Drehen Sie nun den Schlüssel 90° im Uhrzeigersinn. Sie können nun die Torflügel von Hand bewegen.

Um den automatisierten Betrieb wieder aufzunehmen drehen Sie den Schlüssel 90° gegen den Uhrzeigersinn. Das Verriegeln darf nur erfolgen, wenn der Antrieb steht und kein Impuls anliegt.



3.) Endschalter einstellen:

Als nächsten Schritt müssen Sie die Endschalter, die das Anhalten des Torflügels in der Öffnung und Schließung steuern, einstellen. Dies geht am Besten, wenn Sie beide Antriebe auf den "Kopf" stellen. Dazu den Bolzen am Tor- und Pfostenflansch entfernen, den Antrieb drehen und die Bolzen wieder einstecken. Wenn Sie jetzt den Antrieb von oben betrachten, sehen Sie die beiden Endschalter, die mit jeweils 2 Schrauben arretiert sind. Lösen Sie vorsichtig alle 4 Schrauben und verschieben Sie die Endschalter auf das Maß 376 mm (Mittelpunkt Bolzen Torflansch bis Mitte erste Schraube des entsprechenden Endschalters). (Bild 3 und Bild 4). Ziehen Sie die Schrauben der Endschalter wieder provisorisch an. Sie müssen später noch einmal fein justiert werden.



4.) elektronischer Anschluß:

Der Antrieb, welcher als Erster öffnen und als Zweiter schließen soll, wird als Motor 2 an der Steuerung Libra C MA angeklemmt (Bild 5):

Antrieb rotes Kabelan Steuerung HAntrieb schwarzes Kabelan Steuerung HAntrieb weißes Kabelan Steuerung H

an Steuerung Klemme 3 (Mot+ Motor 2) an Steuerung Klemme 4 (Mot- Motor 2) an Steuerung Klemme 5 (FC Motor 2) Der Antrieb, welcher als Zweiter öffnen und als Erster schließen soll, wird als Motor 1 an der Steuerung Libra C MA angeklemmt:

Antrieb rotes Kabel Antrieb schwarzes Kabel Antrieb weißes Kabel an Steuerung Klemme 6 (Mot+ Motor 1) an Steuerung Klemme 7 (Mot- Motor 1) an Steuerung Klemme 8 (FC Motor 1)

Für die Netzspannung die Klemmen "L" und "N" auf der Steuerung Libra MA R verwenden. Hierfür ist ein Erdkabel NYY zu verwenden. Die Erdung an der Trafohalterung befestigen.



Bei einflügeligen Anlagen ist der Antrieb als Motor 2 an den Klemmen 3 - 5 anzuschließen. Die Funktion "nur ein Motor aktiv" vor dem Starten des Lernlaufes auf "on" stellen. (siehe Punkt 8 "erweiterte Programmierung")

5.) Displaysprache einstellen:

Die gesamte Programmierung der Antriebe erfolgt über das Display auf der Platine der Steuerung Libra C MA. Mit den drei Tasten neben dem Display (mit "+", "-" und "OK" bezeichnet) nehmen Sie die Programmierung vor. Netzspannung anlegen.

Beim ersten Drücken der "OK" - Taste gelangen Sie in den Programmiermodus. Auf dem Display erscheint die Versionsnummer und einige statistische Werte. Warten Sie bis auf dem Display "Parameter" als Laufschrift erscheint. Drücken Sie jetzt 3x die Taste "-" bis als Laufschrift das Wort "Lingua" erscheint. Dann "OK" drücken. Mit "-" bis zu "deu" drücken und mit "OK" bestätigen. Es erscheint jetzt im Display "Sprache". Verlassen Sie das Programmiermenü indem Sie die Tasten "+" und "-" gleichzeitig drücken.

6.) Handsender einlernen:

Um einen Handsender einzulernen wiederum 1x "OK" drücken um in den Programmiermodus zu gelangen. Warten Sie bis auf dem Display "Parameter" als Laufschrift erscheint. Drücken Sie jetzt 2x die Taste "-" bis als Laufschrift das Wort "Funk" im Display erscheint. Jetzt die Taste "OK" drücken - es erscheint die Laufschrift "zufügen Start". Jetzt abermals "OK" drücken. Die Aufforderung "verst. Taste" erscheint im Display. Sie haben jetzt 20 Sekunden Zeit beim Handsender Mitto die versenkte Taste auf der Rückseite mit Hilfe eines spitzen Gegenstandes oder bei der älteren Version Handsender TRC die versteckte Taste im Batteriefach zu drücken. Wenn Sie die entsprechende Taste gedrückt haben, erscheint die Meldung "Loslassen" auf dem Display. Lassen Sie die Taste los. Das Display zeigt nun "gewue Taste" an. Drücken Sie nun die gewünschte Handsendertaste, die Sie später zum öffnen des Tores benutzen möchten. Die Meldung "OK 01" erscheint auf dem Display als Bestätigung für das erfolgreiche Einlernen des Handsenders, wobei die "01" für die Zahl der einprogrammierten Handsender steht. Auf diese Weise können Sie jederzeit neue Handsender Mitto oder TRC zufügen. Verlassen Sie das Programmiermenü, indem Sie die Tasten "+" und "-" gleichzeitig drücken.

Testen Sie jetzt den eingelernten Handsender und ob die Endschalter in AUF und ZU abschalten. Eventuell eine Feinjustierung der Endschalter vornehmen.

Falls Endanschläge am Boden vorhanden sind müssen Sie darauf achten, daß die Antriebe trotzdem durch die elektrischen Endschalter abgeschaltet werden.

7.) Lernlauf durchführen:

Jetzt müssen noch die Kräfte mit welcher der Antrieb das Tor bewegt erlernt werden. Beachten Sie bei einflügeligen Anlagen, daß die Betriebslogik "nur ein Motor aktiv" auf "on" gestellt ist. (siehe hierzu Punkt 8 "erweiterte Programmierung") Den Lernlauf erst durchführen, nachdem Sie das Ansprechen der Endschalter und den Bewegungsablauf des Tores überprüft haben. Der Lernlauf muß bei geschlossenem Tor gestartet werden.

ACHTUNG: falls Sie ein Elektroschloß ECB installiert haben, entriegeln Sie dieses, bevor der Lernlauf gestartet wird.

Sollen die Antriebe vor dem Erreichen der Endschalter verlangsamen, aktivieren Sie die Verlangsamung im Parametermenü (werksseitig bereits ausgeführt) 1x "OK" drücken um in den Programmiermodus zu gelangen. Warten Sie bis auf dem Display "Parameter" als Laufschrift erscheint oder überspringen Sie den statistischen Durchlauf in dem Sie ein weiteres Mal die Taste "OK" drücken. Drücken Sie jetzt 5x die Taste "-" bis das Wort "Autoset" im Display erscheint. Um den Lernlauf zu starten 1x "OK" drücken. Das Tor fährt zweimal komplett auf und anschließend selbstständig wieder zu. Währenddessen laufen auf dem Display Punkte von rechts nach links um die Durchführung des Lernlaufes anzuzeigen. Wurde der Lernlauf erfolgreich beendet und somit die notwendigen Kräfte und die Dauer der Endlagendämpfung (falls aktiviert) eingelernt, erscheint auf dem Display die Meldung "OK". Diese Meldung mit der "OK" - Taste bestätigen. Mit dem gleichzeitigen Drücken der "+"- und "-"-Taste den Programmiermodus verlassen.

Wurden während des Lernlaufes die elektonischen Endschalter nicht angesprochen, während des Laufens ein Start- oder Stoppbefehl gegeben oder die Lichtschranke unterbrochen, meldet das Display "KO". Das Ansprechen der Endschalter überprüfen und den Lernlauf erneut starten.

Achtung: Während des Lernlaufes ist die Kraftabschaltung außer Betrieb. Achten Sie deshalb darauf, daß sich während des Lernlaufes keine Personen oder Gegenstände im Gefahrenbereich befinden.

Nach erfolgreichem Lernlauf die Kraftabschaltung überprüfen. Geben Sie dazu einen Befehl über den eingelernten Handsender und versuchen Sie dann das sich bewegende Tor an der äußeren Kante zu stoppen. Das Tor sollte sich leicht anhalten lassen und das Hindernis durch eine Bewegung in die Gegenrichtung wieder freigeben (reversieren).

Falls eine Verlangsamung aktiviert wurde, bezieht sich das erlernte Drehmoment in der Verlangsamung auf die gespeicherte Verlangsamungsgeschwindigkeit. Wird diese Geschwindigkeit in den Parametern geändert, muß auch das Drehmoment für die Verlangsamungsphase angepaßt werden.

8.) erweiterte Installationen:

Bezugnehmend auf die beiliegende Montage- und Bedienungsanleitung können Sie nun nacheinander Zubehörteile wie Lichtschranke, Schlüsselschalter, Blinkleuchte, Antenne usw. anklemmen. Nach jedem installierten Zubehörteil einen neuen Bewegungsdurchlauf der Antriebe starten um eventuell aufgetretene Verklemmungsfehler sofort zu bemerken und beseitigen zu können. Beim Anklemmen von Sicherheitseinrichtungen (Lichtschranke - Klemme 18 oder Not - Stop - Taster - Klemme 17), die entsprechenden Drahtbrücken entfernen. Wird einer dieser Anschlüsse nicht verwendet, muß die Drahtbrücke gesetzt bleiben.

Klemmenbelegung der Klemmleiste in der Steuerung LIBRA C MA: (Bild 6)

15 und 16: Start-Befehl (Anschluß von potentialfreien Kontakten wie Schlüsselschalter, Taster) oder definierter Befehl für die Toröffnung (wird im Menü der Betriebslogiken eingestellt)

15 und 17: Not-Stop-Taster (falls nicht genutzt, Drahtbrücke gesetzt lassen)

15 und 18: Lichtschranke (falls nicht genutzt, Drahtbrücke gesetzt lassen)

19: Selbstüberwachung der Lichtschranke

15 und 20: Fußgängerfunktion (Teilöffnung von Motor 2) oder definierter Befehl für die Torschließung (im Totmann - Modus)

21 und 22: Anschluß einer Torstatusanzeige (24V / 1A) oder Abgriff des zweiten Funkkanals (siehe Anschlußplan - Bild 6 a)

23 bis 27 : Endschalteranschlüsse nur für den Antrieb Eli 250 BT. Bei den Antrieben Phobos BT sind die Endschalteranschlüsse 5 und 8 zu verwenden Drahtbrücken von Klemme 23 auf 24, 23 auf 25, 23 auf 26 und 23 auf 27 setzen.

29 und 30: Antennenanschluß (29 - Ummantelung / 30 - Signal)



Damit ist die erste Inbetriebnahme der Drehtorantriebe Phobos BT abgeschlossen. Für weiterführende Informationen lesen Sie bitte die beiliegende "Montage- und Bedienungsanleitung".



Display und Tastenbelegung der Programmiertasten auf der Steuerung

9.) erweiterte Programmierung:

Damit Sie Ihre Drehtoranlage Ihren individuellen Bedürfnissen anpassen können, bietet Ihnen die Steuerung LIBRA C MA einige Funktionen die an- oder ausgeschaltet werden können. Die genauen Erläuterungen der Betriebslogiken und Parameter entnehmen Sie bitte der beiliegenden "Montage- und Bedienungsanleitung". Die nachfolgende Tabelle dient als Ergänzung der "Fig. A" der "Montage- und Bedienungsanleitung" und zeigt Ihnen als Wegweiser, wie sie zu dem gewünschten Menüpunkt gelangen. Die Programmierung von Links nach Rechts in der angegeben Reihenfolge durchführen.

Beispiel: Sie möchten den "automatischen Zulauf" nach einer Zeit von 20 Sekunden aktivieren. Gehen Sie folgendermaßen vor:

1.) Betriebslogik "automatischer Zulauf" aktivieren: 22	x "OK"	(auf dem Display erscheint das Wort "Parameter" als Laufschrift)
1)	x "-"	(auf dem Display erscheint das Wort "Logik" als Laufschrift)
4.		(auf dama Diamlau, anachaint dae)//art "TCA" ala Laufachrift)

1x "OK" (auf dem Display erscheint das Wort "TCA" als Laufschrift)

1x "OK" (auf dem Display erscheint das Wort "off")

2.) Parameter "automatischer Zulauf" erhöhen:

mit der "+" - Taste auf "on" umschalten und mit "OK" abspeichern 2x "OK" (auf dem Display erscheint das Wort "Parameter" als Laufschrift)

1x "OK" (auf dem Display erscheint das Wort "TCA" als Laufschrift)

Wegweiser zu einzelnen Menüpunkten:

1x "OK" (auf dem Display erscheint der Wert "010") mit der "+" - Taste den Wert auf "020" erhöhen und mit "OK" abspeichern

1.) einstellbare Parameter (numerische Werte):

1.)	einstellbare Parameter (numerische Werte):	"OK"	"-"	"OK"	"-"	"OK"	Werks-
							daten
a.)	Zeit nach welcher der automatische Zulauf einsetzt (TCA)	4x					10sec
b.)	Kraft für Motor 1	3x	1x	1x			50
c.)	Kraft für Motor 2	3x	2x	1x			50
d.)	Kraft in der Verlangsamungsphase für Motor 1	3x	3x	1x			45%
e.)	Kraft in der Verlangsamungsphase für Motor 2	3x	4x	1x			45%
f.)	Verzögerungszeit von Motor 1 bei der Öffnung	3x	5x	1x			1sec
g.)	Verzögerungszeit von Motor 2 bei der Schließung	3x	6x	1x			1sec
h.)	Dauer der normalen (nicht verlangsamten) Geschwindigkeit M1	3x	7x	1x			15sec
i.)	Dauer der normalen (nicht verlangsamten) Geschwindigkeit M2	3x	8x	1x			15sec
j.)	Intensität der Verlangsamung	3x	9x	1x			050
k.)	Zonenzuordnung bei seriellen Verbindungen	3x	10x	1x			0

2.)	einstellbare Betriebslogiken (aktivieren / deaktivieren):	"OK"	"_"	"OK"	"-"	"OK"		
a.)	automatischer Zulauf (TCA)	2x	1x	2x			aus	
b.)	3- oder 4-Schritt Logik bei der Impulsfolge	2x	1x	1x	1x	1x	4-Sch.	
c.)	Impulsblockierung während der Öffnung	2x	1x	1x	2x	1x	aus	
d.)	Schnellschließung nach belegter Lichtschranke	2x	1x	1x	3x	1x	aus	
e.)	Lichtschrankenfunktion bei Toröffnung	2x	1x	1x	4x	1x	aktiv	
f.)	Überwachung der Lichtschranken	2x	1x	1x	5x	1x	aus	
g.)	Torstatusanzeige / 2.Funkkanal	2x	1x	1x	6x	1x	2. Kanal	
h.)	Anzahl der angeschlossenen Antriebe	2x	1x	1x	7x	1x	2	
i.)	Betrieb mit oder ohne Bodenendanschlag in Schließung	2x	1x	1x	8x	1x	ohne	
j.)	Totmann oder Impulsbetrieb	2x	1x	1x	9x	1x	Impuls	(*) wordon dia
k.)	Fest- oder Rolling-Code-Modus (nur mit UNIRADIO)	2x	1x	1x	10x	1x	Rolling	() werden die Klemmen 15-16 als
l.)	Ferneinlernung von Handsendern	2x	1x	1x	11x	1x	an	"definiertes Öffnen"
m.)	Impulsweitergebender (Master) oannehmender (Slave) Antrieb	2x	1x	1x	12x	1x	Slave	programmiert, muß
n.)	Klemme 15 -16 als Eingang "Startbefehl" oder definiertes Öffnen (*)	2x	1x	1x	13x	1x	Start	der automatische
0.)	3 Sekunden Voralarm einer angeschlossenen Blinkleuchte	2x	1x	1x	14x	1x	aus	Zulauf "TCA"
p.)	Zeitrechnung für die Verlangsamungsphase	2x	1x	1x	15x	1x	an	aktiviert werden

3.) Menü Funk:	"OK"	"-"	"OK"	"_"	"OK"
a.) Handsender einprogrammieren	2x	2x	2x		
b.) 2. Funkkanal programmieren	2x	2x	1x	1x	1x
c.) Handsender überprüfen	2x	2x	1x	2x	1x
d.) gesamten Empfänger löschen	2x	2x	1x	3x	1x
e.) Codierungsanzeige (nur mit UNIRADIO)	2x	2x	1x	4x	1x

4.) Displaysprache:	"OK"	"-"	"OK"	"-"	"OK"	
						-
a.) italienisch	2x	3x	2x			ita
b.) französisch	2x	3x	1x	1x	1x	
c.) deutsch	2x	3x	1x	2x	1x	
d.) englisch	2x	3x	1x	3x	1x	
e.) spanisch	2x	3x	1x	4x	1x	
5.) Werkseinstellung wieder herstellen	2x	4x	1x			

6.) Lernlauf für Motordrehmoment	2x	5x	1x
	Seite 9 / F	hobo	s BT

Nachfolgend das Schema des Programmiermenüs für die Veränderung von Parametern:





Die hervorgehobenen Werte zeigen Ihnen die Werkseinstellung an



Nachfolgend das Schema des Programmiermenüs für die Veränderung von Betriebslogiken:



↓	\frown	Torstatusanzeige oder 2. Funkkanal
ScR, Zch	→(ок)	on = Torstatusanzeige
•	\smile	off = 2. Funkkanal
(- / +)		
\bigvee		
*		Anzahl der angeschlossenen Antriebe
l Pot Actiu		on = einflügelige Anlage (1 Motor)
*	<u> </u>	off = zweiflugelige Anlage (2 Motore)
(-/+)		
\bigvee		Podopondopschlag in Schligßung
		on = vorbanden (Elügel drückt 0.5 s.an)
		off = kein Bodenendanschlag
*		
(- / +)		
\checkmark		Impuls- oder Totmannbetrieb
FotCBoo	→(ок)	on = Totmann
		off = Impuls
-/+		
+		Fest- oder Rolling-Code (nur mit UNIRADIO)
FESt_codE	→(ок)	on = Fest-Code
¥	\bigcirc	off = Rolling-Code
(-/+)		
\bigvee		
		Ferneinlernung von Handsendern möglich
Prob Fünk		on = Ferneinlernung aktiviert
*		
(- / +)		
\mathbf{I}		Master / Slave (bei seriellen Verbindungen)
CRSFE-	→ОК	on = Impulsweitergebend (Master)
	\bigcirc	off = Impulsannehmend (Slave)
-/+		
		Starteingang oder definiert Öffnen
StArt oPEn	→ OK	on = Klemme 15 - 16 als definiert Öffnen
	•	off = Klemme 15 - 16 als Starteingang
(- / +)		
\bigvee		
₩		



Nachfolgend das Schema für Veränderungen im Funkmenü (z.B. Handsender einlernen):



Weitere Handsender über die Ferneinlernung einlernen

Bei dem über das Funkmenü eingelernten ersten Handsender Mitto die versenkte Taste auf der Rückseite mit Hilfe eines spitzen Gegenstandes und anschließend die Sendetaste dieses Handsenders drücken. Innerhalb von 10 sec. nacheinander die versenkte Taste und die Sendetaste des neu zu speichernden Handsenders drücken. 90 Sekunden warten. Somit ist dieser Handsender neu gespeichert.

Ist die Betriebslogik "Programmierung Funk" aktiviert ("on"), lassen sich auf diese Weise jederzeit über das Ferneinlesen weitere Handsender speichern.

Nachfolgend das Schema zur Spracheinstellung, Werksdaten laden und die Durchführung des Lernlaufes



Einstellung der Displaysprache: **ita** = italienisch, fra = französisch, deu = deutsch eng = englisch, esp = spanisch

Die Steuerung wird auf ihre Werkseinstellungen zurückgesetzt Achtung: auch die Daten des Lernlaufes werden auf die Werkseinstellung zurückgesetzt.

Lernlauf zur Findung der optimalen Motorkraft in der normalen und verlangsamten Geschwindigkeit

Nun bleibt uns noch Ihnen viel Freude mit Ihrem BFT - Torantrieb zu wünschen

Ihr BFT - Team Deutschland

Kurzübersicht: Libra C MA

"OK"			Werkseinstellungen:
Parameter	\leftrightarrow	TCA (automatischer Zulauf)	10 sec
	"OK"	Drehmoment Motor 1	50%
		Drehmoment Motor 2	50%
		Kraft in der Verlangsamung Motor 1	45%
\sim		Kraft in der Verlangsamung Motor 2	45%
+/-		Verzögerungdauer AUF	1sec
~~		Verzögerungdauer ZU	1sec
		Dauer der Normalgeschwindigkeit M1	15 sec
		Dauer der Normalgeschwindigkeit M2	15 sec
		Intensität Verlangsamung	050
		Zonenzuordnung	0
Logiken	\leftrightarrow	TCA (Zulaufautomatik)	aus
	"OK"	3-Schritt / 4-Schritt	4-Schritt
		Impulssperre AUF	aus
		Schnellschließung	aus
+/-		Lichtschrankenfunktion bei AUF	aktiv
\checkmark		Überwachung der Lichtschranke	aus
		Kontrolleuchte / 2. Funkkanal	2. Funkkanal
		Motorenanzahl	2 Motoren aktiv
		Druckstabilisierung bei Bodenanschlag	ohne
		Totmann / Impulsbetrieb	Impuls
		Fest- / Rolling-Code-Modus	Rolling-Code
		Ferneinlernung Handsender	an
		Master / Slave	Slave
		Klemme 15-16 als Start oder def. Öffnen	Startimpuls
		Voralarm	aus
		Zeitrechnung der Verlangsamung	an
Funk	\leftrightarrow	Handsender zufügen]
\sim	"OK"	2. Funkkanal zufügen	
+/-		Handsender lesen	
~~		Empfänger löschen	
		Codierungsanzeige	
Sprache	\leftrightarrow	italienisch	italienisch
	"OK"	französisch	\land
\sim		deutsch	
+/-		englisch	
\checkmark		spanisch	
Werksdaten laden	↔	"ОК"	
+/-			
Lernlauf	↔	Drehmoment und Verlangsamungwird auto	matisch in den
20		Parametern gespeichert.	

9.a. Displayanzeigen - Fehlerdiagnose und -behebung:

Die Steuerung Libra C MA überwacht permanent ihre Eingänge. Das Display zeigt die Aktivierung und somit das Ansprechen folgender Klemmen an:

Sere	=	ein Startbefehl liegt an (Aktivierung der Klemme 16 oder Funksignal)
Stop	=	ein Not-Stop liegt an (Aktivierung der Klemme 17) (Not-Stop-Taster gedrückt oder Drahtbrücke 15 - 17 überprüfen)
Phot	=	Hinderniserkennung durch die Lichtschranke (Klemme 18) (Ausrichtung, Anschluß und Funktion der Lichtschranke oder Drahtbrücke 15 - 18 überprüfen)
PEd	=	ein Befehl für die Teilöffnung / Fußgängerfunktion liegt an (Klemme 20)
RrP	=	Hinderniserkennung über die Drehmoment (erneuten Lernlauf durchführen oder das Drehmoment im Parameter- menü erhöhen)
5uo (=	Drahtbrücke 23 - 24 kontrollieren
Suc I	=	Drahtbrücke 23 - 25 kontrollieren
500 2	=	Drahtbrücke 23 - 26 kontrollieren
5uc 2	=	Drahtbrücke 23 - 27 kontrollieren
n. 5uc	=	Der Lernlauf wurde nicht vom geschlossenem Tor aus gestartet. Tor schließen, so daß der Endschalter "zu" belegt ist und den Lernlauf erneut starten.

9.b. Displayanzeigen - Überwachung des gespeicherten Drehmomentes:

Während den Torbewegungen wird auf dem Display das momentan vom Motor benötigte Drehmoment angezeigt. Die erste Ziffer zeigt das Drehmoment von Motor 2 (angeschlossen an den Klemmen 3 - 5), die zweite Ziffer das Drehmoment von Motor 1 an. (z.B. 35.40) Das Drehmoment wird ständig aktualisiert und zeigt die augenblicklich vom Motor benötigte Kraft an. Der in den Parametern gespeicherte Wert muß höher liegen als der angezeigte Wert, da die Kraftbegrenzung (R^{np}) einsetzt sobald der angezeigte Wert den gespeicherten erreicht.

Dokumentation der Einstellungen auf der Platine Libra C MA:

Einbaustelle der Anlage:

Eingestellte Betriebsparameter: Die programmierten Werte bitte eintragen.

Parameter	Werkseinstellung	eigene Einstellung
ŁcA	10 sec	
d. RUF	80%	
d. P2	50%	
d. Muerl	45%	
d. M2 uErL	45%	
£ JEr216Ern RUF	1 sec	
£ 4672166rn 20	1 sec	
Ł. GESch Pl	15 sec	
E. GESch P2	15 sec	
uErL. GESch.	50	
2005	000	

Eingestellte Betriebslogiken:

Der hervorgehobene Wert zeigt Ihnen die Werkseinstellung an. Die getätigte Einstellung bitte markieren.

		(off)
Logik	Einstellung	
EcA	on	oFF
3 - Schritt	on	oFF
ІГРИЦЗЬЦ, ЯЦЯ	on	oFF
SchnELLSchLIES	on	oFF
Foto2, RUF	on	oFF
EESE Phoe	הם	oFF
ScR Zch	הם	oFF
l Pot Actiu	00	oFF
drUcHSERbil	00	oFF
tot/?Ann	00	oFF
FESt codE	00	oFF
Ргоб ҒИлН	חם	oFF
PRSEE r	00	oFF
StArt oPEn	00	oFF
uorRLArP	00	oFF
t GESch RUto	n	oFF

Unterschrift Kunde:

Datum:





BFT Torantriebssysteme GmbH Faber-Castell-Straße 29 90522 Oberasbach Tel.: 0911 / 766 00 90 Fax: 0911 / 766 00 99 Internet: www.bft-torantriebe.de eMail: service@bft-torantriebe.de

