Master - Slave / Face-to-Face / Konfiguration bei U-Link fähigen Steuerungen

1.)	Benötigte Produkte:	2x U-Link fähige Bft Steuerungen 2x Beba RS 485 Link (P111468)
2.)	Grundvorraussetzung:	Beide Platinen müssen dieselbe Firmware Version und dieselbe Einstellung von den SAFE Ausgängen haben
3.)	Autoset:	Der Autoset muß separat und unabhängig von beiden Motoren durchgeführt werden bevor die serielle Verbindung erstellt wird.
4.)	Vorbereitung	Die beiden Beba Platinen im stromlosen Zustand auf die Steuerungen aufstecken.
5.)	Verdrahtung:	Die Anschlüsse A - A und B - B der Beba Platinen verbinden. (Die Klemme "0" nur verbinden, wenn diese vorhanden ist) Die Verbindungslänge darf 250m nicht überschreiten.
6.)	DIP-Switches:	Folgende Einstellungen der DIP Switches an den Beba Platinen ist vorzunehmen:

Master:	DIP 1 =	ON
	DIP 2 =	ON
	DIP 3 =	ON
	DIP 4 =	ON
Slave:	DIP 1 =	OFF
	DIP 2 =	OFF
	DIP 3 =	ON
	DIP 4 =	ON

7.) Einstellung im LoGIK Menü:

Master:	SERIELLER MODUS	3
	ADRESSE	0
	SAFE 1	frei wählbar
	SAFE 2	>=6
	[SAFE 3]	frei wählbar
Slave:	SERIELLER MODUS	2
	ADRESSE	0
	SAFE 1 - 3	identisch mit Master

8.) Anschluß:

- Alle Impulsgeber, auch die Handsender sind auf der Master-Steuerung anzuschließen bzw. einzulernen.
- Alle Lichtschranken müssen an den Master angeschlossen werden.
- Sicherheitskontaktleisten des Masters Torflügel werden an der Master Platine angeschlossen, die des Slaves Flügels an der Slave Steuerung.