

Beispielhafte Montage von Stoppys:

1.)



Die Erdarbeiten durchführen

2.)



Mit Sand den Unterbau und die Drainageschicht vorbereiten

3.)



Mit Kies die Drainage vervollständigen



4.a.)



Betonringe an den vorgesehenen Stellen
auf das Kiesbett platzieren.

Elektrokabel verlegen.

4.b.)



4.c.)



5.a.)



Zwischenräume mit Beton auffüllen

5.b.)



5.c.)



6.a.)



Stoppys in das Betonrohr stellen, an das Bodenniveau anpassen und ausrichten.

Die Pappscheibe zum Schutz des Stoppys auf den Zylinder legen.

Elektrische Anschlüsse durchführen

6.b.)



6.c.)



7.a.)



Betonrohr mit Sand füllen und einschwemmen.

7.b.)



8.)



Letzte Schicht asphaltieren.

